

DIC 版面保護液

【用途】印刷機を一時停止するときの CTP・PS 版のインキ落としとガム引きの同時処理。

版面の保護(傷・汚れ防止)。

置き版の際の版面洗浄とガム引きの同時処理。

給水砲金ローラーの洗浄・保水处理。

【特徴】簡単な操作で印刷機上の版面を洗浄でき、短期間の保存版に仕上げることができます。

CTP、PS 版など幅広いプレートにご使用できます。

発生した汚れ除去や傷汚れ対策には D I C プレートクリーナーのご使用をお勧めします。

【使用方法】

①使用前に容器を良く振ります。



②ウエスまたはスポンジに水を含ませ硬く絞り、DIC 版面保護液を適量含ませ、汚れ発生部分がきれいになるまで拭きます。



③乾いた綺麗なウエスまたはスポンジで余分な版面保護液を拭き上げます。



ウエスの持ち方注意！！

※注意！ DIC 版面保護液が付着したまま版が乾くと汚れや耐刷不良の原因となります。

置き版等で版を長期保存する場合は使用版で事前に版トレしないことをご確認ください。



＜安全衛生上の注意＞

【注意事項】蒸気を吸入すると中毒を起こすおそれがあります。取り扱いには以下の注意事項を必ず守って下さい。

1. 火気のあるところでは使用しないで下さい。
2. 取扱中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないで下さい。
3. 容器から出すときは、こぼれないようにして下さい。
4. 取扱中はできるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋等を着用して下さい。
5. 絶対に目に入れたり、飲んだりしないで下さい。
～目に入った場合は、直ちに大量の清浄な水で最低 15 分間洗い流し、専門医の手当を受けて下さい。
～飲み込んだ場合は、無理にはかせず安静にし、直ちに専門医の手当を受けて下さい。
6. 吸入した場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、専門医の手当を受けて下さい。
7. 皮膚に付いたときは、水と石鹼で洗浄して下さい。
8. 取り扱い後は、うがい及び手洗いを十分行って下さい。
9. 子供の手の届かないところに一定の場所を定めて保管して下さい。

この製品を取り扱う前に必ず製品安全シート (SDS) をお読みください。