

## DIC 水棒洗淨剤 NEO

【用途】連続給水系ゴムローラー・クロムローラーの洗淨と保水処理をします。

【製品】油性用：DIC 水棒洗淨剤 NEO(油性)、UV 用：DIC 水棒洗淨剤 NEO(UV)

【特徴】優れた脱脂性で、給水ローラー上に堆積したインキ等の油脂分を除去します。  
均一な親水性皮膜を形成することで長時間保水性を維持できます。  
「DIC 親水化処理剤 NEO」との組合せが効果的です。

### 【使用方法】

- ① ウェスまたはスポンジに DIC 水棒洗淨剤 NEO を適量含ませ、給水ローラー表面を拭きます。



- ② 洗淨後ローラー表面が乾燥したことを確認してローラーを始動させてください。



ウェス持ち方注意！

\* 注意！ DIC 水棒洗淨剤 NEO が版面に付着しないようにしてください。  
版トレ等の要因となります。  
DIC 水棒洗淨剤 NEO を乾燥させることによりローラーの親水性が向上します。

◎DIC 親水化処理剤 NEO と併用することにより、効果が向上します。



### <安全衛生上の注意>

【注意事項】蒸気を吸入すると中毒を起こすおそれがあります。取り扱いには以下の注意事項を必ず守って下さい。

1. 火気のあるところでは使用しないで下さい。
2. 取扱中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないで下さい。
3. 容器から出すときは、こぼれないようにして下さい。
4. 取扱中はできるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じ有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋等を着用して下さい。
5. 絶対に目に入れたり、飲んだりしないで下さい。  
～目に入った場合は、直ちに大量の清浄な水で最低15分間洗い流し、専門医の手当を受けて下さい。  
～飲み込んだ場合は、無理にはかせず安静にし、直ちに専門医の手当を受けて下さい。
6. 吸入した場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移し、専門医の手当を受けて下さい。
7. 皮膚に付いたときは、水と石鹼で洗浄して下さい。
8. 取り扱い後は、うがい及び手洗いを十分行って下さい。
9. 子供の手の届かないところに一定の場所を定めて保管して下さい。

この製品を取り扱う前に必ず製品安全シート(SDS)をお読みください。